




Demontageanleitung für 30790 / 30791



1 nach rechts schieben 2 nach vorne entnehmen